

SONNY - SWING



SWING-SEINÄVALAISIN

4625 45 45 011

Satiini runko, max syvyys 53 cm

1*E27, max 60 W

Varjostin Ø 30 cm **8330 171 15** (valkoinen)

Varjostin Ø 30 cm **8330 102 15** (ruskea)

SONNY PÖYTÄVALAISIN

2348 006 011 006 01

↓ 53 cm, varj. Ø 18 cm

Valkoinen

1*E14, max 60 W

SWING-PÖYTÄVALAISIN

2625 45 45 011

Satiini runko ↓ 72,5 cm

1*E27, max 60 W

Varjostin Ø 33 cm **8333 171 15** (valkoinen)

Varjostin Ø 33 cm **8333 102 15** (ruskea)

SONNY PÖYTÄVALAISIN

2348 005 011 005 01

↓ 53 cm, varj. Ø 18 cm

Musta

1*E14, max 60 W